

POSE DU PANNEAU EXTÉRIEUR DE PORTE AVANT SUR CAMIONS F

DIRECTIVES DE POSE – TOUTES CABINES

NÉCESSAIRE		
Référence	Désignation	Quantité
FL34-1620204-AE	Panneau extérieur de porte avant (côté droit)	1
SKFL34-1620204-AB	Fiche d'instructions	1

NÉCESSAIRE		
Référence	Désignation	Quantité
FL34-1620205-AE	Panneau extérieur de porte avant (côté gauche)	1
SKFL34-1620204-AB	Fiche d'instructions	1

HORS NÉCESSAIRE (SE PROCURER LOCALEMENT)		
Référence	Désignation	Quantité
W790376-S900	Rivet plein	10
W717188-S900	Rivet aveugle	10
Rotunda 501-078-1	Outils pour ouverture de bord rabattu (côté droit)	1
Rotunda 501-078-2	Outils pour ouverture de bord rabattu (côté gauche)	1
501-080	Outils pour fermeture de bord rabattu	1
Motorcraft TA-1, 3M 8115 ou Fusor 108B	Adhésif pour panneau métallique	1

DIRECTIVES GÉNÉRALES :

1. Les réparations sur l'aluminium doivent être effectuées à l'écart et protégées des postes de travail sur l'acier, et les outils utilisés sur l'aluminium doivent être isolés des outils utilisés sur l'acier.
2. Si possible, remplacer les rivets auto-perceurs d'origine par des rivets auto-perceurs de rechange. À défaut, utiliser des rivets aveugles. (Voir figure 1).
3. Déposer le panneau de garniture et la glace de la porte affectée. Se reporter au chapitre 501-11 pour les détails.
4. Déposer la poignée extérieure et le rétroviseur. Se reporter au chapitre 501-09 pour les détails.
5. Déposer les garnitures de porte, y compris les moulures et les caoutchoucs d'étanchéité.
6. Déposer la porte et la fixer sur un établi.
7. Engager l'outil 501-078-1 (droit) ou l'outil 501-078-2 (gauche) dans un pistolet à chocs (une pression d'air de 620 kPa (90 lb/po²) est nécessaire pour le bon fonctionnement de l'outil). Utiliser l'outil pour ouvrir le bord rabattu tout autour du panneau.

NOTA : Un pistolet à air chaud peut être nécessaire pour décoller l'adhésif du panneau de porte.

8. Utiliser un couteau bien tranchant pour couper l'adhésif entre le panneau extérieur d'origine, les renforts et la poutre de sécurité.
9. Déposer le panneau extérieur de porte d'origine.



10. Poncer seulement, NE PAS MEULER, les surfaces internes de collage. Ne pas poncer jusqu'au métal nu, laisser l'enduit d'origine aussi intact que possible.
11. Présenter le panneau de rechange sur la porte pour vérifier l'ajustement.
12. Fixer provisoirement le panneau extérieur sur la porte et la poser sur le véhicule pour vérifier le bon alignement des panneaux.
13. Utiliser les repères de référence au besoin.
14. Poncer les surfaces de collage du panneau de rechange et nettoyer avec un produit pour adhésif.
15. Appliquer l'adhésif sur les rebords du panneau de rechange, entre le renfort de battement et le panneau de rechange et entre le renfort de ceinture de caisse et le panneau de rechange. (Voir figure 1).
16. Avec l'outil de fermeture 501-080 ou avec un marteau et un tas, fermer les rebords du panneau de rechange et rentrer tout adhésif résiduel dans les joints.
17. Voir figure 2 pour la pose des dix (10) rivets auto-perceurs (W717188-S900) code PW, ou rivets pleins (W790376-S900).
18. Apprêter et peindre la porte en procédant selon les méthodes et avec les produits approuvés par Ford.
19. Reposer la porte sur le véhicule, l'aligner et reposer tous ses éléments.
20. Procéder au traitement anticorrosion selon le chapitre 501-35 du Manuel de réparation.

NOTA : Les emplacements des rivets auto-perceurs et de l'adhésif illustrés ci-dessous sont basés sur les dessins de production originaux et ne doivent être utilisés qu'à titre de guide. (Voir figure 1)

LES LIGNES
ONDULÉES ET LES
POINTS NOIRS
REPRÉSENTENT
L'EMPLACEMENT DE
L'ADHÉSIF




FIGURE 1



CPR © 2015 FORD MOTOR COMPANY
DEARBORN, MICHIGAN 48121
10-15

SKFL34-1620204-AB

FEUILLE 2 DE 3

**POSE DU PANNEAU EXTÉRIEUR DE PORTE AVANT SUR
CAMIONS F
DIRECTIVES DE POSE - TOUTES CABINES**

LES NUMÉROS ENCADRÉS SONT DES MANDRINS

1	SA-0400/SA-0401
2	SA-0400/SA-0402

DIX (10) RIVETS AVEUGLES
W702512-S900C OU
RIVETS PLEINS W790376-S900

1





FIGURE 2



CPR © 2015 FORD MOTOR COMPANY
DEARBORN, MICHIGAN 48121
10-15

SKFL34-1620204-AB

FEUILLE 3 DE 3

**POSE DU PANNEAU EXTÉRIEUR DE PORTE AVANT SUR
CAMIONS F
DIRECTIVES DE POSE - TOUTES CABINES**